

Уровень шума

№ п/п	Источник шума	Уровень шума (Дб)
1	Спокойное дыхание	10
2	Шелест страниц, листвы и слабого ветра	10 - 20
3	Тихий шепот	20 - 30
4	Шепот на расстоянии 1 м	30 - 40
5	Холодильник	40 - 43
6	Компьютер	37 - 45
7	Шум в комнате с окнами на улицу	40 - 50
8	Телевизор	60
9	Стиральная машина	68
10	Разговор	70
11	Пылесос	75
12	Игра на пианино	80

Конвекторы MINIB с вентилятором - 22 дицибела.